Mise en garde :

Lors de l'utilisation de produits électriques, particulièrement en présence des enfants, des précautions sont à prendre notamment celles-ci :

- Lire l'intégralité du mode d'emploi avant utilisation.
- Afin de réduire les risques d'électrocution :

Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation et avant son nettoyage.

Ne pas manipuler un appareil tombé dans l'eau, le débrancher immédiatement.

Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. A conserver dans un endroit sec.

PRECAUTIONS CONTRE LES RISQUES DE BRÛLURES, ELECTROCUTIONS, INCENDIES OU BLESSURES.

- Branché, l'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé ou quand vous le manipulez.
- Porter une attention particulière quand l'appareil est utilisé par ou en présence des enfants, de personnes invalides ou infirmes.
- Utiliser l'appareil uniquement pour ses fonctions décrites dans cette notice.
- Ne pas utiliser l'appareil si la prise ou le cordon électrique sont endommagés, s'ils ne fonctionnent pas correctement ou s'ils tombent dans l'eau.
- Maintenir le cordon électrique éloigné des surfaces chaudes.
- Ne pas obstruer les sorties d'air ou placer l'appareil sur une surface molle qui peuvent bloquer les orifices. Vérifier que les orifices ne sont pas bouchés par des cheveux, poussières ou peluches.
- Ne pas insérer ou laisser tomber un quelconque objet dans ces orifices.
- Ne pas utiliser l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Une chaleur excessive peut provoquer un incendie, un choc électrique ou blesser.
- Pour usage intérieur uniquement.
- Ne pas utiliser l'appareil si des produits aérosol sont vaporisés à proximité.
- Pour débrancher l'appareil, tous les boutons doivent être en position « arrêt » puis retirer la prise.
- Cet appareil requiert un courant 230V.
- Cet appareil n'est pas un jouet, tenir éloigné des enfants.
- Toujours débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé ou lors de son nettoyage.
- S'assurer d'avoir les mains sèches quand vous allumez ou débranchez l'appareil.
- Ne pas couvrir l'appareil lors de son utilisation.
- Ne pas utiliser en dormant.

- Ce pictogramme montrant une douche/ baignoire barrée attire votre attention de ne pas utiliser l'appareil dans le bain, sous la douche ou à proximité du lavabo afin d'éviter tous les risques d'électrocution.
- Les éléments électriques doivent être disposés de façon à ce qu'ils ne peuvent pas tomber dans le bain.
- Ne pas ouvrir ou tenter de réparer vous-même, faire appel à un professionnel.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Assemblage :

- Utilisation en mode sèche-cheveux traditionnel:

Encliquetez l'embout diffuseur sur le générateur d'air chaud. Pour le libérer, appuyez sur le bouton de relâche situé près de l'embout.

- Utilisation en mode casque de séchage:

Otez l'embout diffuseur du générateur d'air chaud. Remplacez celui-ci par le casque de séchage.

Utilisation :

- Utiliser le casque séchoir sur cheveux ni trop mouillés, ni trop secs.
- Si les cheveux sont fort mouillés frottez les avec une serviette ou préséchez les à l'aide du sèche cheveux.
- Si les cheveux sont secs, mouillez les légèrement avant utilisation.
- Avant de se coiffer, brosser les cheveux afin de s'assurer qu'il n'y a pas de nœuds.
- Ne pas laisser les cheveux devenir trop secs, ceci pourrait produire des cheveux crépus et ils seront plus difficiles à coiffer.

- Grâce à son bouton de réglage de chaleur, vous pouvez choisir le niveau de chauffe qui vous convient :
0 = arrêt
C = ventilateur air froid
1 = tiède
2 = chaud

- Le casque séchoir ionic est particulièrement recommandé pour une utilisation avec bigoudis.
- Le séchoir est pourvu d'un générateur d'ions négatifs dont les effets sont les suivants :

- Diminue le temps de séchage
- Ne brûle pas les cheveux
- Economie d'énergie
- Désodorise
- Permet aux cheveux de conserver une humidité naturelle.

Nettoyage:
- Otez les cheveux éventuellement aspirés par le générateur d'air chaud.
- Vous pouvez nettoyer l'appareil ainsi que les accessoires à l'aide d'un linge légèrement humide.
- En aucun cas mouillez l'appareil.
- Débranchez systématiquement l'appareil avant tout nettoyage.

ATTENTION :
- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Made in China
ACHAT DIRECT – 59777 LILLE – France

CASQUE SECHOIR IONIC

Caractéristiques techniques :
Voltage : 220 – 240V, 50Hz
Puissance : 400W
Art. R370